


# RYOBI®

## ヘッジトリマ

### HT-500

#### 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みください。  
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。



#### もくじ

- ・安全上のご注意 ..... 1～4
- ・各部の名称 ..... 5
- ・仕様・用途 ..... 5
- ・操作方法 ..... 6～9
- ・保守と点検 ..... 10



二重絶縁

このたびは、リョービヘッジトリマをお買上げいただきありがとうございます。  
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みください。  
使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで正しく、安全にご使用くださるようお願いいたします。

### 注意文の「△警告」、「△注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

なお、△注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

「△警告」・「△注意」以外に製品の据え付け、操作、メンテナンス等に関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

### ■安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### △ 警 告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - ・ 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
  - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
  - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
  - ・ 電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。  
(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近づけないでください。
  - ・ 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
  - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
6. 無理して使用しないでください。
  - ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

7. 作業に合った電動工具を使用してください。
  - ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
  - ・指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
  - ・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻込まれる恐れがありますので着用しないでください。
  - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
  - ・長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。
9. 保護めがねを使用してください。
  - ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
10. コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引張ってコンセントから抜かないでください。
  - ・コードを熱、油、角のところがった所に近づけないでください。
11. 加工する物をしっかりと固定してください。
  - ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
12. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
13. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
  - ・安全に能率よく作業をしていただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
  - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
  - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースがつかないようにしてください。
14. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
  - ・使用しない、または修理する場合。
  - ・刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
  - ・その他危険が予想される場合。
15. 調節キーやレンチ等は、必ず取外してください。
  - ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取外してあることを確認してください。
16. 不意な始動は避けてください。
  - ・電源につないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
  - ・プラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
17. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
  - ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
18. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。
  - ・常識を働かせてください。
  - ・疲れている場合は、使用しないでください。
19. 損傷した部分がないか点検してください。
- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
  - ・可動部分の位置調節および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
  - ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
- 取扱説明書に指示されていない場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。スイッチが故障した場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。
- ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
20. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
- ・本取扱説明書およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。
21. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
- ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
  - ・修理は、必ずお買上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

## 騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

## ヘッジトリマご使用に際して

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、ヘッジトリマをご使用の際には、さらにつぎに述べる注意事項を守ってください。


### △ 警 告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧でご使用ください。
  - ・表示を越える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 作業する箇所に電線等がないことを、作業前に確かめてください。
  - ・電線等があると、刃物(ブレード類)が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
3. 機体は前後のハンドルを両手で確実に保持し、バランスをくずしやすい姿勢での作業はしないでください。
  - ・けがの原因になります。
4. 使用中は、刃物(ブレード類)に手や顔など近づけないでください。
  - ・けがの原因になります。
5. 肩の高さより高い位置で使用しないでください。
  - ・けがの原因になります。
6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、刃物(ブレード類)や機体などに亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
7. 雨の中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後のぬれた枝の刈込みはしないでください。また、延長コードとの接続部分は必ず防水カバーをしてください。
  - ・感電の恐れがあり、事故の原因になります。
8. 使用中、機体の調子が悪かったり異常音がしたときは直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所に点検・修理を依頼してください。
  - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
9. 刈込み作業時、鉄芯、針金、板等切れない物があれば除去又は刃物を当てないよう作業してください。刃物破損の原因となります。

### △ 注 意

1. 刃物(ブレード類)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・確実にないと、外れたり、けがの原因になります。
2. 刃物(ブレード類)でコードを切断しないよう注意してください。
  - ・感電の原因になります。
3. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
  - ・切断物(枝、等)や機体など落としたとき、事故の原因になります。
4. 切断中ブレードを無理に押しついたり曲げたりするとブレードが破損することがありますので注意してください。
5. 使用しないときは、刃物(ブレード類)がむき出しにならないようカバーをしてください。
  - ・けがの原因になります。

## ■各部の名称



## ■仕様

- 電源.....単相 交流 100V (50/60Hz)
- 電流.....5.3A
- 消費電力.....500W
- ストローク数.....1,700回/分
- ストローク量.....28mm
- 刈込幅.....490mm
- 最大切断径.....13mm
- 機体寸法.....(長さ)890mm、(高さ)189mm、(幅)196mm
- 本体重量.....3.8kg
- 絶縁方式.....二重絶縁

## ■用途

- 生け垣の刈込み、庭樹の整枝、剪定


## ■操作方法

### ●スイッチの扱い方

△  
警告

・使用電源は銘板に表示してある電圧で使用してください。  
表示を超える電圧で使用しますと回転が異常に高速となりけがの原因になります。

- 本機は安全の為セーフティースイッチを採用しています。ストッパーボタンを押えなければスイッチは入りません。
- さし込みプラグを接続する時は、スイッチが切れている事を確認してください。
- スイッチ操作は、ストッパーボタンを押えた状態でスイッチを引けば、スイッチは入ります。切る時はスイッチを離すだけでスイッチは切れます。




(注)本機は安全の為、スイッチを固定して連続運転することができない構造となっております。テープや針金等で絶対にスイッチを固定しないでください。


## ●刈込み方法

|             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △<br>警<br>告 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・機体は前後のハンドルを両手で確実に保持し、バランスをくずしやすい姿勢での作業はしないでください。けがの原因になります。</li> <li>・雨の中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後のぬれた枝の刈込みはしないでください。感電の恐れがあり、事故の原因になります。</li> <li>・刈込み作業時、鉄芯、針金、板等切れない物があれば除去又は刃物を当てないよう作業してください。刃物破損の原因となります。</li> </ul> |
| △<br>注<br>意 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・刃物(ブレード類)でコードを切断しないよう注意してください。感電の原因になります。</li> </ul>                                                                                                                                                                 |


- 13mm以上の太い枝はあらかじめ、ノコギリやハサミ等で切っておいてください。
- 機械は両手でしっかりと保持し、無理のない姿勢で作業は行なってください。




- 刃先を切込み方向に対し、少し下げると、枝の導入がよく、きれいに刈り込めます。




- 上面を刈る場合は、右から左(または左から右)へ移動させながら、刈込んでください。  
立つ位置を変える等して、いろんな方向から刈るときれいに仕上がります。



- 側面を刈るときは、下から上に向かって刈込んでいくときれいに仕上がります。



- 生垣を一定の高さにそろえる場合は、ロープ等を水平に張り、その上に沿って刈るときれいに仕上がります。




## ● ブレードの交換

△  
警  
告

・刃物(ブレード)の交換(取付け、取外し)の前には必ずスイッチを切りプラグを電源から抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

### (ブレードセットの取外し)

- 本体底面の4本のブレード取付ネジを外せば、ブレードセットは簡単に取外せます。




### (ブレードA、Bの交換)

- 変形したり、切れ味の悪くなったブレードは、ブレードA、ブレードBのセットで新しいものと交換してください。
- ブレードセットを分解する時は、Uナット、ナベ小ネジを外せば簡単にバラせます。


組立てる時は、ブレードホルダー(A)、ブレード(B)、ブレード(A)、ブレードホルダー(B)を合わせ、スペーサーを入れます。

ナベ小ネジ、平座金、Uナットでしっかり締付けてください。



### (ブレードセットの取付け)

- 本体ギヤー部の偏心板にブレードセットを合わせ、4本の取付ネジで固定してください。
- ブレード交換の際に、ギヤーケース内を清掃し、ギヤー部にグリスを塗布してください。



## ■保守と点検



・保守、点検、部品交換等のお手入れの前にスイッチを切りプラグを必ず電源からぬいてください。けがや感電の原因になります。

### ●刃物について

- 切れ味の悪くなった刃物(ブレード類)をそのままご使用になりますと刈込みの能率がわるいだけでなくモーターに無理な力をかけることになります。早めにヤスリで砥ぐか、交換してください。

### ●各部取付ネジの点検

- ネジなどゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締め直してください。

### ●使用後の手入れ

- 油污れなどをふき取り使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体を拭いてください。
- ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。
- 刃物(ブレード類)は硬めのブラシで表裏ともきれいにした後、機械油等の粘度の低い油を塗ってください。

### ●作業後の保管

- ブレードカバーをつけ、高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の恐れのあるところはさけてください。

### ●カーボンブラシについて

- 本機には消耗品のカーボンブラシを使用しています。カーボンブラシが短くなった場合には交換が必要です。総使用時間が約80時間程度になりましたら、定期点検をお買上げ販売店に依頼されることをおすすめします。
- 短くなったカーボンブラシをそのまま使用されますと、モーター焼けの原因になります。

### ●修理について

- 本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買上げの販売店にご用命ください。
- その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明の点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観等を変更することがあります。

**RYOBI**

発売元

リョービ販売株式会社

製造元

リョービ株式会社