

ブレーキ付丸ノコ (W-201S)

の取扱いにつきまして

W-201Sのご使用方法、各部の操作方法などにつきましては、同梱のW-126NS、W-180Sの取扱説明書内”安全カバー”，”切込み深さの調節”，”傾斜角の調節”，”切断位置”，”側面案内定規の応用”，”丸鋸刃の取付け、取外し(W-180S)”，”切断の要領”，”保守と点検”の項を参照してください。

尚、スイッチにつきましては下記の操作方法になります。

●仕様

電圧	100V
電流	15A
無負荷回転数	2500R. P. M.
最大切込み深さ	163mm
傾斜角度	0~45°
丸鋸寸法	(外径) 415mm
	(内径) 25.4mm
本体重量	14kg

●通常付属品

側面案内定規
両口スパナ

●スイッチ

スイッチ操作はスイッチを引くと入り、離すと切れます。

本機はスイッチを切ると瞬時に丸鋸刃が停止するブレーキ付となっております。