

RYOBI

コンボキット

BCK-400L(BID-1411 / BDM-1410)





本機ご使用に際しては、BID-1411用/BDM-1410用取扱説明書をよくお読みください。



使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

梱包内容


- 充電式インパクトドライバ：1台 (BID-1411)
- 充電式ドライバドリル：1台 (BDM-1410)



- 電池パック (B-1415L)：2個 (本体取付)
- 充電器 (BC-1400L)：1個



- バッグ：1個



- 取扱説明書 (BID-1411用)：1冊
- 取扱説明書 (BDM-1410用)：1冊
- 本紙 (梱包内容)：1枚

(注)・本モデル (BCK-400L)の梱包内容は、BID-1411用、BDM-1410用の取扱説明書に記載されている付属品とは異なります。
・改良のため部品の形状、色調が異なることがあります。