

RYOBI

コンボキット

BCK-1203 (BID-1226/BD-1207/BFL-127)

本機ご使用に際しては、BID-1226用/BD-1207用/BFL-127用の取扱説明書をよくお読みください。

使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

梱包内容


- 充電式インパクトドライバ : 1台
(BID-1226)
- 充電式ドライバドリル : 1台
(BD-1207)
- 充電式フラッシュライト : 1台
(BFL-127)
- 電池パック (B-1203M1) : 3個
(本体取付)



- 充電器 (BC-1205) : 1個



- ⊕ ドライバビット : 2本



- 本紙 (梱包内容) : 1枚
- 取扱説明書 (BC-1205用) : 1冊
- 取扱説明書 (BID-1226用) : 1冊
- 取扱説明書 (BD-1207用) : 1冊
- 取扱説明書 (BFL-127用) : 1冊



- 電池パックの充電方法は、充電器 (BC-1205用) の取扱説明書を参照ください。
- 本モデル (BCK-1203)の梱包内容は、BID-1226用、BD-1207用、BFL-127用の取扱説明書に記載されている付属品とは異なります。
- 改良のため部品の形状、色調が異なることがあります。