

RYOBI

エアタッカ

R T 2200

取扱説明書

ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

6981857



●仕 様

モ デ ル	R T 2200-4	R T 2200-10
動 力 方 式	ピ ス ト ン 往 復 運 動	
ステープル装填数	100本 (一連)	
発射方式	シングルファイヤ	
使用空気圧	4 ～ 7 kg/cm ²	
使用ホース内径	6 mm以上	
製品寸法(mm)	250×160×53(長さ×高さ×巾)	
使用オイル	タービン油 #90	
使用ステープル	(足長 10～22mm)	
製品重量	1.2kg	

R T 2200-4

※モデル名の(ー)以下の数字は使用ステープルの肩巾を表わしています。


●用 途

- タンスの裏板、底板止め・椅子のレザー、布張り、ウェービングテープ止め・スピーカーのサラシ張り・自動車内装・天井テックス張り等家具、木工及び内装用。

●通常附属品

- 油さし (オイル30ml入)
- 六角棒スパナ
- エアプラグ (本体付)

●各部の名称



●仕様

モデル	RT2200-4	RT2200-10
動力方式	ピストン往復運動	
ステープル装填数	100本(一連)	
発射方式	シングルファイヤ	
使用空気圧	4～7 kg/cm ²	
使用ホース内径	6 mm以上	
製品寸法(mm)	250×160×53(長さ×高さ×巾)	
使用オイル	タービン油 #90	
使用ステープル	(足長 10～22mm)	
製品重量	1.2kg	

RT2200-4

※モデル名の(一)以下の数字は使用ステープルの肩巾を表わしています。


●用途

- タンスの裏板、底板止め・椅子のレザー、布張り、ウェービングテープ止め・スピーカーのサラシ張り・自動車内装・天井テックス張り等家具、木工及び内装用。

●通常附属品

- 油さし(オイル30ml入)
- 六角棒スパナ
- エアブラグ(本体付)

●各部の名称



●ご使用に当たりますの注意事項


ご使用前には必ず取扱説明書を十分読み、指定された以外の用途にはお使いにならないで下さい。

- 乾燥したきれいな圧縮空気のみを使用して下さい。湿気、及びゴミが本体に入りますと、潤滑油が洗い流され、Oリング類の摩耗が激しくなりますので、コンプレッサーのタンク内、及びエアフィルターの排水作業を欠かさないで下さい。空気以外の高圧ガスを使用しますとレギュレーターを凍結させたり、潤滑油との接触、又ステープル打込時の火花により、爆発する恐れがあり大変危険です。
- 本機、及びコンプレッサーを揮発性可燃物(シンナー、ガソリン等)の近くで使用しますと、吸入、圧縮され、又はステープル打込時の火花により、爆発を生ずる恐れがありますので、揮発性可燃物の近くでは絶対に使用しないで下さい。
- 必ず指定された範囲内の圧力(本機は4～7 kg/cm²)でご使用下さい。圧力のかけ過ぎはシール類の摩耗を早め、損傷をまねきます。
- ご使用前には必ずネジ類、及びキャップがしっかりと締め付けられているか点検して下さい。締め付けが不完全な状態で使用しますと、破損する恐れがあり大変危険です。
- ステープル打ち込み時以外には絶対トリガーに触れないで下さい。
- ご使用前、及びご使用後には、エアブラグから指定オイル(タービン油#90)を2～3滴入れて下さい。オイルの入れ過ぎはOリングに悪影響を与えるのみでなく、作業面を排油で汚します。又、射出口、スライダー部の清掃をおこないますと、ステープルの送りが悪くなり、ステープルづまりの原因となることもあります。
- いかなる場合でも、ステープル射出口を人体には絶対に向けないで下さい。
- 排気圧により舞上った粉塵、打ち損じによりはね返ったステープルが目に入ると危険ですので、必ず保護メガネをご使用下さい。
- 作業中調子が悪かったり、異状に気づいた時は、直ちに使用を中止し、点検を行なって下さい。

- 安全作業を行なう為に、ヘルメット、作業シューズを使用する等の周囲の環境に合わせた防具を整えて下さい。
- 作業場はいつもきれいに整理し、作業関係者以外は近づけないで下さい。特にお子様には注意して下さい。
- 本機、及びコンプレッサーは、直射日光に長時間あてた状態で使用、放置しないで下さい。
- 作業を行なわない時、及び修理の際には、必ずエアチャックを外して下さい。
- 使用後は必ずステープルを全部抜き取って下さい。
- 製品は大事に取扱って下さい。誤って落したり、ぶつけたりした場合は、異状の有無を確認した後ご使用下さい。
- 純正ステープルをご使用下さい。規格に合わないステープルを使用しますと、ステープルづまり、本体各部の損傷の原因となります。


●ステープルの適応・寸法(mm)

ステーブル呼称	A	B	C	D	適用機種	ステーブル呼称	A	B	C	D	適用機種
FSA0410BAA	4	10	0.6	1.2	RT 220-4	FSA1010BAA	10	10	0.6	1.2	RT 220-10
FSA0413BAA		13				FSA1013BAA		13			
FSA0416BAA		16				FSA1016BAA		16			
FSA0419BAA		19				FSA1019BAA		19			
FSA0419BAH						FSA1019BS A					
FSA0419BS A						FSA1022BAA					
FSA0422BAA		22				FSA1022BS A					
FSA0422BAH											
FSA0422BS A											



※ステープル呼称の表示は次の仕様を表わします。

例 FSA0419BAA



●ご使用前の確認

●安全確認

ご使用前には必ず安全諸項目の確認を行ない保護メガネは必ず使用して下さい。

●給油

ご使用になる前、及びご使用後にはエアプラグから指定オイル(タービン油#90)を2～3滴入れて下さい。

●使用空気圧の確認・調整

- 本機の使用空気圧は4～7 kg/cm²ですので、この範囲内で使用して下さい。
- 打ち込み対象材の硬軟、使用ステープルの長短により、若干使用圧力が異なりますので、作業前にテスト打ちを行ない、ステープルの頭が打ち込み対象材と面一になるようにレギュレーターで圧力調整を行なって下さい。

(注意)


- 本機の使用空気圧は4～7 kg/cm²です。8 kg/cm²以上の高压での使用は避けて下さい。
- テスト打ちは必ず作業面に向けて行なって下さい。ステープルを装填しないで空打ちした場合は、パンパの摩耗をまねく恐れがありますので注意して下さい。

●安全装置

- 本機は異常高压で使うと、安全のため本体内減圧用のリリーフバルブが作動します。リリーフバルブは本体後方にセットしてあり、作動時には直ちに使用を中止し、空気圧を確認、調整して下さい。

(注意)

- 本機の使用空気圧は4～7 kg/cm²です。
- 使用空気圧には十分ご注意下さい。





●ステープルの装填とエアプラグの接続

(注意)


- ステープル装填の時には必ずエアホースを外して行って下さい。

① クリックレバーをにぎり、スライダアッセンを(➡)方向に引きます。


② ステープルの足側を上にしてマガジンに入れます。



- ③ スライダーアッセンをもどし、クリックレバーで確実に固定します。



- ④ エアプラグにエアチャックを接続します。



(注意)

- ・エアホース接続の時は、射出口を人に向けたり、トリガーに指をかけたったりしないで下さい。


● 打ち込み方法

- ステープルを打ち込む箇所に射出口を当て、トリガーを引きます。

(注意)

- ・本機はトリガーを引くだけでステープルが発射されるシングルファイア式です。絶対に射出口を人体に向けしないで下さい。
- ・薄板、柔い板にステープルを打ち込む場合は、つき抜けることがありますので、裏側に人、身体の一部がないことを確認した上で作業を行って下さい。

又、材料の端を打つ場合はステープルが外れることがありますのでご注意ください。




- ・一度打ち込んだステープルの上に打ち込みますと、ステープルづまりの原因となるばかりでなく、ステープルがはね返る恐れがあります。

●配管上の注意

- 本機を十分に発揮出来るコンプレッサーをご使用下さい。(高压ガス等は絶対に使用しないで下さい)
- エアホースは6mm以上のものを使用し、長すぎると圧力低下の原因となりますので出来るだけ短くして下さい。

- 本機を最適な条件で使用する為にエアフィルター、レギュレーター、オイルの3点エアセットを取付けるようにお勧めします。



●ご使用後には

- ご使用後は、エアチャックをはずし、ステープルを取り出して下さい。
- ご使用後は、本機エアプラグ部より指定オイル(タービン油#90)を2～3滴注油して下さい。
- ドライバー、ノーズ、スライダー部等の清掃をして下さい。


- 本機の性能を維持する為に、定期的に点検を行って下さい。特にOリング類、バンパ、ドライバーは長時間使いますと摩耗してきます。点検はお買い求めの販売店、全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ販売網営業所にお問い合わせ下さい。

●部品表

部品 番号	部 品 名	部品 番号	部 品 名	部品 番号	部 品 名
①	六角穴付ボルト M5×15	⑬	トリガーバルブシステム組立	②⑧	Uナット M5
②	ヘッドバルブハウジング組立	⑬-1	Oリング 3×5×1.0	②⑨	*マガジン組立
②-1	防塵シート	⑬-2	Oリング HS90	③⑩	*ドライバーガイド
②-2	ストッパー	⑭	エンドキャップ組立	③⑪	六角穴付ボルト M5×20
②-3	リターンバンパ	⑭-1	Oリング AS568-128	⑤①	スライダ組立
③	コイルバネ	⑭-2	オリフィス	⑤①-1	フィーダーシュエ
④	ヘッドバルブピストン組立	⑭-3	スチールボール5/32"	⑤①-2	引張りコイルバネ
④-1	Oリング AS568-26	⑭-4	コイルバネ	⑤①-3	スプリングピン
④-2	Oリング AS568-22	⑭-5	スプリングピン Ø2×12	⑤①-4	寸法貼マーク
④-3	Oリング P-26	⑮	E型止メ輪 E-2		
⑤	カラー	⑯	スペックラベル	⑤①	スライダ組立
⑥	シリンダーリング組立	⑰	注意ラベル	⑤①-1	フィーダーシュエ
⑥-1	Oリング P-39	⑱	ボディ	⑤①-2	スプリングシャフト
⑦	*ドライバー組立	⑲	トリガー	⑤①-3	コイルバネ
⑦-1	Oリング AS568-210	⑳	ブランドラベル	⑤①-4	六角穴付止メネジ M6×5
⑧	シリンダー組立	㉑	シャフト	⑤①-5	寸法貼マーク
⑧-1	Oリング AS568-25	㉒	クリックレバー		
⑧-2	Oリング P-29	㉓	ネジコイルバネ		(通常附属品)
⑨	バンパ	㉔	ネジ	⑤②	油さし (30ml入)
⑩	*ノズル	㉕	シャフト	⑤③	エアプラグ
⑪	リヤガスカート	㉖	ワッシャ	⑤④	六角棒スパナ (4mm)
⑫	コイルバネ	㉗	六角穴付ボルト M5×32	⑤⑤	ダストシールキャップ

※部品を注文される場合には、必ずモデル名と部品番号でお願いします。

特に*印の部品につきましては、ステابل寸法により、部品が異なりますので注意して下さい。



この製品は、一貫した品質管理のもとに組立てられ、厳密な検査に合格した製品です。万一の故障の場合、その他取扱上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げ店、最寄りのリョービ電動工具販売店、もしくはリョービ販売網営業所にお問い合わせ下さい。

※改良のため製品仕様が変更する事があります。

発売元



リョービ販売 株式会社

RYOBI



リョービ 株式会社

RYOBI